



## «Правила монтажа и условия эксплуатации»

### Внимание: Соблюдайте наши рекомендации!

- 1 При монтажных работах с облицовкой необходима аккуратность, т.к. натуральный камень и его шлифованные (полированные) поверхности мягкие - легко царапаются, скалываются.
- 2 При разборке ящика выверните саморезы распорных и крепящих досок. Аккуратно доставайте детали из ящика.
- 3 Монтаж производится на твердой, ровной, горизонтальной поверхности.
- 4 Все детали облицовки подписаны и имеют указания направления сборки (на оборотной стороне) так же, как и на сборочном чертеже. Каждая деталь имеет монтажный паз для специального С-образного крепежа. Крепежи местами не меняйте, устанавливайте надписью вверх, монтаж производите согласно нумерации. При необходимости воспользуйтесь киянкой.
- 5 Установите угловые подставки (А,В,С,Д) на углах основания конструкции.  
**1 ЯРУС:** установите деталь 1-1\*, 2-1, 3-1 и 4-1. Вставьте крепежные С-образные пластины с маркировкой «1-й ярус». Первый ярус готов.  
**2 ЯРУС:** далее установите 1-2, 2-2, 3-2 и 4-2\*\*. Вставьте крепежные пластины с маркировкой «2-й ярус». Второй ярус готов.  
**3 ЯРУС И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЯРУСЫ:** устанавливаются аналогично.

По завершению сборки ярусов установите верхнее перекрытие, как показано на сборочном чертеже.

- 6 При установке дверцы для печи (в комплект не входит) соблюдайте аккуратность, т.к. ее металлические края могут оставить царапины.

Не обливать нагретую облицовку водой и др. жидкостями.  
 Запрещается контакт закладки камня для банной печи с облицовкой.

\* применяемая маркировка 1-1, 2-1 и др. обозначает: первая цифра сторону, вторая цифра номер яруса

\*\* деталь 4-2 может отсутствовать в некоторых моделях, на 4-1 устанавливать 4-3.

**Легкого пара!**